

# LANDGRID

## Verlegeanleitung / Verlegebeispiel Paddockplatte LG400 Smart

- den vorhandenen Untergrund begradigen und verdichten \*
  - es sollte ein Gefälle von ca. 1-2% berücksichtigt werden
  - das Trennvlies verlegen und ca. 20cm überlappen lassen
  - Platten verlegen und befüllen (Sand / Recyclingsand, Körnung 1-3mm)
  - Dehnungsfuge\* zu jeder Seite bzw. zu Elementen die sich in der Fläche befinden, von ca. 3-5cm ist zu beachten
  - Tretschicht je nach Bedarf (mindestens 6-8cm)
  - beim Erhalt mehrerer Paletten, sollten die m<sup>2</sup> abwechselnd von den Paletten genommen werden
  - bei Fragen zögern sie bitte nicht uns zu kontaktieren unter 06347-7005930
- Bitte beachten Sie das bei der Verlegung ohne Unterbau, die Fläche nicht befahrbar ist.



\*Sand eignet sich nicht als Untergrund

\* Die maximal zusammenhängende Fläche der Platten sollte nicht größer wie 5 auf 5 Meter sein